+EB1/+ESn/+EMn/+TPn/+ROn/+FST/+EXT **см. лист** see page B **План распол.узлов** B Component layout

+RV1
1B32
1B33*
1B22
1B23
1B24
1B25

+EB1
X4 861 862 X80B
877
878
879
880
MP12EXT
S8-19/13
X15
X80A

Принцип функционирования см. на схеме монтажа
Function notice see Installation instructions: MP12EXT (5/5)

+ES1
1S7-80*
Принцип функционирования см. на схеме монтажа
Function notice see Installation instructions:
FACH-LED (5/5)

+EXT
S9-05A S9-05B
B10
B11
B12
B13
B14*
B15*
X85 X86
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
Клеммник
Distribution box
S8-17
э/схема Лист
Flow diagramm Page
Zyyyyyyy
X82A
T01
B18
B19

1B20
1B21
1B26*
1B27*
1B1E1
1B1S1
X4 X80 X82
877
878
879
880
MP12D/N CPU I
S8-45
X117
X15
B1

+TP1
MP12N CPU II
1S8-46
X15
X24
X25
X13
1S7-09
Индик. display
Дисплей и клавиатура
Display and Keyboard
MP12N
1S7-18

Принцип функционирования см. на схеме монтажа
Function notice see Installation instructions: MP12DN_1 (1/5)

Принцип функционирования см. на схеме монтажа
Function notice see Installation instructions:
MP12N_2 (2/5) PULTMP12N (3/5; 4/5)

+FST
S8-80
X24

Многоточ.подкл. и соедин. кабель:
Multipoint-connection and connecting cable:

См. соответств. чертеж соединительного кабеля: "Verbundx.dwg"
See corresponding plan connecting cable: "Verbundx.dwg"

* опция
option

c	zweisprachig	20.02.08	REP	Datum	20.02.08	HÄNEL	Обзорный чертеж / General plan
b	Dateiname S8-19	14.12.06	REP	Bearb.	REP RV		э/схема (MP12N; авт. выдвигание контейнера; 1 окно выдачи) / Elektronic diagram (MP12N; autom. Shelf Expulsion; 1 access)
a	Dateiname CPU	31.08.06	REP	Gepr.			L2311.ru Lean-Lift
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	L-MPS 14		en + EB1