

Перечень деталей по дефектации

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во
1	Рессора	061010031	1
2	Вставка	7201092	75
3	Втулка	E7201737	1
4	Фильтр	A7201886	1
5	Фильтр	E59048082СБ	1
6	Рессора нижняя	6002068	1
7	Втулка	7202072	2
8	Гайка-замок	И59020063	2
9	Вставка уплотнительная	5304460	64
10	Цилиндр	063048231	1
11	Центробежный датчик	052078023	1
12	Центробежный датчик	061078003	1
13	Центробежный датчик	000078015	1
14	Кольцо	5307238	2
15	Седло клапана	5307356	2
16	Клапан	5307357	2
17	Фильтр	E59078870	1
18	Кран электромагнитный	5408807СБ	2
19	Седло клапана	5308040	2
20	Клапан	5308937	2
21	Крышка фильтра	5408080	1
22	Корпус	5908854	1
23	Пружина	B57080015	2
24	Фильтр	B57088051	2
25	Клапан	B57088052	1
26	Аварийный клапан слива	E59088011	1
27	Автоматический распределитель топлива	063088011СБ	1
28	Пакет фильтрующий	063088063-01	2
29	Защитный колпак	075080080	1
30	Кожух	075088216СБ	1
31	Клапан сброса	076088012	1
32	Кран топливный с электромеханизмом	A7208802	1
33	Кольцо уплотнительное	090080207	2
34	Дроссель	090088006	1
35	Рессора	5315329	1
36	Шестерня	061150008	1
37	Шестерня	E59150210	1
38	Колодка	E59150240	4
39	Кольцо стопорное	E59150241	1
40	Пружина	E59150278	1
41	Шестерня коническая	И59150001	1
42	Шестерня-храповик	И59158001	1
43	Распределитель	K59518003	1
44	Болт	AC1-331	4
45	Болт	AC1-403	15
46	Болт	AC01-0591	10
47	Винт	AC2-581	4

48	Винт	AC2-597	16
49	Винт	AC02-0622	12
50	Винт	AC02-0703	18
51	Винт	AC02-0708	6
52	Кольцо уплотнительное	AC06-1052	1
53	Кольцо стопорное	AC10-230	1
54	Сфера уплотнительная	AC10-1261	38
55	Сфера уплотнительная	AC10-1262	20
56	Сфера уплотнительная	AC10-1263	2
57	Сфера уплотнительная	AC10-1264	4
58	Сфера уплотнительная	AC10-1265	10
59	Сфера уплотнительная	AC10-1266	1
60	Сфера уплотнительная	AC10-1316	23
61	Сфера уплотнительная	AC10-1319	9
62	Хомут	AC10-1524	120
63	Хомут	AC10-1526	20
64	Хомут	AC10-1527	15
65	Хомут	AC10-1529	3

Начальник ТО ГТП

А.Г.Сидорчук

Начальник ОМТС ГТП

А.Н.Павлов