+EB1/+ESn/+EMn/+TPn/+ROn/+FST/+EXT see page B Component layout
siehe Blatt B Lageplan Bauteile

+ES1

1S7-80*

Function notice see Installation instructions:
Funktionsweise siehe Installationsplan:

FACH-LED
(5/5)

1B20
1B21
1B26*
1B27*
1B1E1
1B1S1

+EB1

X4 X80 X82
877
878
879
880
MP12D/N CPU I
S8-45
X117
X15

B1

+FST

S8-80 X24

Function notice see Installation instructions: MP12DN_1
Funktionsweise siehe Installationsplan: (1/5)

Multipoint-connection and connecting cable:
Mehrpunktanschluß und Verbindungskabel:

See corresponding plan connecting cable: "Verbundx.dwg"
Siehe entsprechende Zeichnung Verbindungskabel: "Verbundx.dwg"

+EXT

S9-05A S9-05B

B10
B11
B12
B13
B14*
B15*
B18
B19

X85 X86
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
Distribution box
Klemmenverteiler
S8-17
Flow diagramm Page
Stromlaufplan Blatt
Zyyyyyyy
X82A

T01

+TP1

MP12N CPU II
1S8-46
X15
X24
X25
X13

1S7-09
display
Anzeige
Display and Keyboard
Anzeige und Tastatur
MP12N
1S7-18

Function notice see Installation instructions:
Funktionsweise siehe Installationsplan:

MP12N_2
(2/5)

PULTMP12N
(3/5; 4/5)

* option
optional

d	zweisprachig	20.02.08	REP	Datum	20.02.08	HÄNEL	General plan	Elektronic diagram (MP12N; Standard; 1 access)	L2111.en	Lean-Lift
c	Dateiname CPU	31.08.06	REP	Bearb.	REP RV		Übersichtszeichnung	Elektronikplan (MP12N; Standard; 1 Entnahme)	de	+ EB1
b	BMK-Änderung	29.06.06	REP	Gepr.						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	L-MPS 10					