

Запасные части к оборудованию (товару) в объемах необходимых для безаварийной эксплуатации установки в гарантийный период включен в объем поставки.

### Минимальный перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей

Наименование	Кол-во комплектов	Description	Описание
Заслонка на выхлопном паропроводе (изолирующий клапан)	1	Gasket for DN4500 valve	Прокладка для клапана DN4500 (седло клапана)
Заслонка на выхлопном паропроводе (изолирующий клапан)	2	Gasket for DN2100 valve	Прокладка для клапана DN2100 (седло клапана)
Заслонка на выхлопном паропроводе (изолирующий клапан)	1	Sealing for DN4500 valve	Уплотнение вала клапана DN4500
Заслонка на выхлопном паропроводе (изолирующий клапан)	1	Sealing for DN2100 valve	Уплотнение вала клапана DN2100
Отсекающая вставка	2	Gasket for blanking plate	Прокладка для отсекающей вставки